

KONFIGURACJA TRYBU STEROWANIA pomp ONNLINE electronic

Poniższe czynności opisane są również w instrukcji obsługi pompy

Sugerowany wybór trybu sterowania w zależności od sposobu wykorzystania pompy:

- Jako pompa główna (instalacja główna i rezerwowa): - stała prędkość obrotowa
- Ogrzewanie grzejnikowe z termostatyką:
 - ciśnienie proporcjonalne
- Ogrzewanie podłogowe, moduły mieszające :
 - ciśnienie stałe

Sygnalizacja trybu pracy:

Dioda LED umieszczona pod plastikowym pokrętle sygnalizuje tryb sterowania:

- Niebieska: ciśnienie proporcjonalne
- Zielona: ciśnienie stałe
- Biała: stała prędkość obrotowa



1. Zmiana trybu:

Przekręć pokrętle w lewo i ustaw w pozycji początkowej: , po czym przed upływem 5 sekund obróć je w prawo do pożądanego poziomu [1-7]. Kolor diody LED zmieni się wskazując w jakim trybie pracuje pompa. Kolejne tryby pracy załącza się w ten sam sposób: w lewo do zera a następnie w ciągu 5 s. wybór poziomu.

2. Funkcja odpowietrzania.

W fabryce 100% pomp testowanych jest w układzie wodnym przy czym kontrolowana jest również głośność pracy - co oznacza, że ewentualną przyczyną głośnej pracy jest zazwyczaj powietrze w komorze wirnika. W takim wypadku, **należy pompę odpowietrzyć.**

Aby uruchomić funkcję odpowietrzania, należy obrócić selektor do końca w prawo, do symbolu odpowietrzania a następnie odczekać ok. 5 sekund aż dioda zacznie migać, po czym powrócić do poprzedniej pozycji z zakresu [1-7]. Pompa przeprowadzi odpowietrzanie (około 10 min.), po czym samoczynnie powróci do poprzedniego trybu pracy a dioda przestanie migać. Działanie trybu odpowietrzania objawia się kilkukrotnym zatrzymaniem wirnika i wprowadzaniem go w drgania, w celu usunięcia powietrza z układu.

Uwaga: pozostawienie pokrętle w pozycji zerowej (do końca w lewo) spowoduje, że po zakończeniu cyklu odpowietrzania pompa przejdzie w tryb czuwania – dioda świeci ciągłym światłem, pompa nie pracuje, pobór prądu poniżej 1 W.

3. Tryb czuwania jest to tryb w którym pompa nie pracuje, ale zasilanie jest podłączone. Nie trzeba zatem odłączyć zasilania pompy, aby ją wyłączyć. **Aby przejść do trybu czuwania bez przechodzenia przez cały cykl odpowietrzania**, należy najpierw uruchomić funkcję odpowietrzania, a następnie obrócić selektor do jakiegokolwiek nastawy, po czym niezwłocznie obrócić go z powrotem pozycji początkowej [0]. Dioda LED świeci się światłem ciągłym. Aby powrócić do standardowego trybu pracy należy obrócić selektor na wybraną pozycję.

Uwaga: powrót z opcji czuwania zmienia wcześniej używany tryb pracy. Użytkownik może zmienić wybrany tryb tak, jak opisano to w punkcie 1.