

Tabela doboru gniazd i akcesoriów do przekaźników

Pominięte w tabeli przekaźniki przeznaczone są do innych sposobów montażu.

Typ przekaźnika	Gniazda wtykowe			
	Z zaciskami śrubowymi montaż na płycie	montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715	Z zaciskami sprężynowymi	Do obwodów drukowanych
Przekaźniki miniaturowe				
RM699BV, RSR30 ❶	–	PI6W-1P	–	–
RM84	(GZT80, GZM80 ❷), GZS80 ❸	(GZT80, GZM80 ❷), GZS80 ❸	GZMB80 ❹	(EC 50, PW80, GD50 ❺)
RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive	(GZT80, GZM80 ❷), GZS80 ❸	(GZT80, GZM80 ❷), GZS80 ❸	GZMB80 ❹	(EC 50, PW80, GD50 ❺)
RMB841, RMB851	(GZT80, GZM80 ❷), GZS80 ❸	(GZT80, GZM80 ❷), GZS80 ❸	GZMB80 ❹	(EC 50, PW80, GD50 ❺)
RM87N, RM87N sensitive	(GZT92, GZM92 ❷), GZS92 ❸	(GZT92, GZM92 ❷), GZS92 ❸	–	(EC 35, GD35 ❺)
RM87L, RM87L sensitive	(GZT80, GZM80 ❷), GZS80 ❸	(GZT80, GZM80 ❷), GZS80 ❸	GZMB80 ❹	(EC 50, PW80, GD50 ❺)
RM87P, RM87P sensitive	(GZT80, GZM80 ❷), GZS80 ❸	(GZT80, GZM80 ❷), GZS80 ❸	GZMB80 ❹	(EC 50, PW80, GD50 ❺)
RM96 1P	ES 32	ES 32	–	–
RM83	–	–	–	(EC 50, PW80, GD50 ❺)
RM92	–	–	–	(EC 35, GD35 ❺)
RM94	–	–	–	(EC 50, PW80, GD50 ❺)
Przekaźniki przemysłowe - miniaturowe				
R2	(GZT2, GZM2 ❸)	(GZT2, GZM2 ❸)	GZMB2 ❹	SU4/2D ❿
R3	GZT3, GZM3	GZT3, GZM3	–	–
R4	(GZT4, GZM4 ❸) GZ4 ❷, GS4 ❹	(GZT4, GZM4 ❸) GZ4 ❷, GS4 ❹	GZMB4 ❹	SU4D ❿
RY2	GZY2G	GZY2G	–	–
R2M	GZ2 ❶	GZ2 ❶	–	S2M ❷
Przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe				
R15 - 2P	PZ8 ❸, GZ8 ❹, GZS8, GZP8 ❺	PZ8 ❸, GZU8 ❹, GZS8, GZP8 ❺	–	–
R15 - 3P	(PS11, PZ11 ❸), GZ11 ❹, GZS11, GZP11 ❺	(PS11, PZ11 ❸), GZU11 ❹, GZS11, GZP11 ❺	–	–
R15 - 4P	GZ14, GZ14Z	GZ14U	–	–
RUC faston 4,8x0,5, RUC-M	GUC11	GUC11	–	–
Przekaźniki czasowe				
T-R4	GZT4, GZM4 ❷	GZT4, GZM4 ❷	GZMB4 ❷	–

❶ Przekaźniki półprzewodnikowe typu **RSR30** - patrz katalog „Przekaźniki półprzewodnikowe” oraz www.relpol.com.pl ❷ Do gniazd GZT80, GZT92, GZM80, GZM92 stosować obejmę wyrzutnikową GZT80-0040 lub obejmę sprężynową GZM80-0041 oraz płytki do opisu GZT80-0035 ❸ Do gniazd GZS80, GZS92 stosować obejmę wyrzutnikową GZS-0040 lub obejmę sprężynową GZM80-0041 oraz płytki do opisu TR ❹ Do gniazd GZMB80 stosować obejmę wyrzutnikową GZMB80-0040 lub obejmę sprężynową GZM80-0041 oraz płytki do opisu TR. Do gniazd GZMB80 nie stosuje się złącz grzebieniowych ZGGZ80 ❺ Do gniazd EC 35, EC 50, GD35, GD50 stosować: obejmę plastikową MP16-2, MP25-2; obejmę sprężynową MH16-2, MH25-2, GD-0025, RM81-0001 ❻ Do gniazd GZT2, GZT4, GZM2, GZM4 stosować obejmę wyrzutnikową GZT4-0040 lub obejmę sprężynową G4 1052 oraz płytki do opisu GZT4-0035 ❼ Do gniazd GZ4 stosować obejmę sprężynową G4 1052 ❽ Do gniazd GS4 stosować obejmę sprężynową GS4-0036 oraz płytki do opisu GS4-0035 ❾ Do gniazd GZMB2, GZMB4 stosować obejmę wyrzutnikową GZMB4-0040 lub obejmę sprężynową G4 1052 oraz płytki do opisu TR. Do gniazd GZMB2, GZMB4 nie stosuje się złącz grzebieniowych ZGGZ4 ❿ Do gniazd SU4/2D, SU4D, SU4/2L, SU4L, G4/2, G4 stosować obejmę sprężynową G4 1053, G4 1050. Do gniazd SU4/2L, SU4L stosować również zatrzaśki G4 1040

22.04.2013

Tabela doboru gniazd i akcesoriów do przekaźników

Opcje montażu przekaźników - patrz www.relpol.com.pl

Gniazda	Akcesoria			
Do lutowania	Obejmy wyrzutnikowe	Obejmy sprężynowe	Płytki do opisu	Wyposażenie dodatkowe
–	–	–	PI6W-1246	ZG20
–	GZT80-0040 ②, GZS-0040 ③, GZMB80-0040 ④	GZM80-0041 ② ③ ④, (MP16-2, MH16-2, GD-0016 ⑤)	GZT80-0035 ②, TR ③ ④	M..., ZGGZ80 ④
–	GZT80-0040 ②, GZS-0040 ③, GZMB80-0040 ④	GZM80-0041 ② ③ ④, (MP16-2, MH16-2, GD-0016 ⑤)	GZT80-0035 ②, TR ③ ④	M..., ZGGZ80 ④
–	GZT80-0040 ②, GZS-0040 ③, GZMB80-0040 ④	GZM80-0041 ② ③ ④, (MP16-2, MH16-2, GD-0016 ⑤)	GZT80-0035 ②, TR ③ ④	ZGGZ80 ④
–	GZT80-0040 ②, GZS-0040 ③	GZM80-0041 ② ③ ④, (MP16-2, MH16-2, GD-0016 ⑤)	GZT80-0035 ②, TR ③	M..., ZGGZ80
–	GZT80-0040 ②, GZS-0040 ③, GZMB80-0040 ④	GZM80-0041 ② ③ ④, (MP16-2, MH16-2, GD-0016 ⑤)	GZT80-0035 ②, TR ③ ④	M..., ZGGZ80 ④
–	GZT80-0040 ②, GZS-0040 ③, GZMB80-0040 ④	GZM80-0041 ② ③ ④, (MP16-2, MH16-2, GD-0016 ⑤)	GZT80-0035 ②, TR ③ ④	M..., ZGGZ80 ④
–	MS 16, GZMB80-0040	GZM80-0041	TR	M..., ZGGZ80
–	–	(MP25-2, MH25-2, GD-0025, RM81-0001 ⑤)	–	–
–	–	(MP25-2, MH25-2, GD-0025, RM81-0001 ⑤)	–	–
–	–	(MP25-2, MH25-2, GD-0025, RM81-0001 ⑤)	–	–
SU4/2L, G4/2 ⑩	GZT4-0040 ⑥, GZMB4-0040 ⑥	G4 1052 ⑥ ⑦ ⑧, (G4 1053, G4 1050 ⑩)	GZT4-0035 ⑥, TR ⑧	M..., ZGGZ4 ⑧, R4P-0001, R4W-0003
–	GZT4-0040	G4 1052	GZT4-0035	M..., ZGGZ4, R4P-0001, R4W-0003
SU4L, G4 ⑩	GZT4-0040 ⑥, GZMB4-0040 ⑥	G4 1052 ⑥ ⑦ ⑧, GS4-0036 ⑥, (G4 1053, G4 1050 ⑩)	GZT4-0035 ⑥, GS4-0035 ⑥, TR ⑧	M... ⑦, ZGGZ4 ⑧, R4P-0001, R4W-0003
–	–	–	–	–
G2M ②	–	GZ2 1060 ①, G4 1050 ②	–	–
GOP8 ⑥	–	PZ11 0031 ③, (GZ 1050, GZU 1052 ④), GZP-0054 ⑤, R159 1051 ⑥	GZP-0035 ⑤	R15-M404, R15-M203, T(COM3) ⑤
GOP11 ⑥	–	PZ11 0031 ③, (GZ 1050, GZU 1052 ④), GZP-0054 ⑤, R159 1051 ⑥	GZP-0035 ⑤	R15-M404, R15-M203, T(COM3) ⑤
GOP14 ⑥	–	GZ14 0737, R15 0736 ⑥	–	–
–	–	MBA	–	–
–	–	TR4-2000	GZT4-0035, TR ⑦	ZGGZ4 ⑦

① Do gniazd GZ2 stosować obejmy sprężynowe GZ2 1060 oraz zaczepty GZ2 1111 ② Do gniazd S2M, G2M stosować obejmy sprężynowe G4 1050. Do gniazd G2M stosować również zatrzaski G2M 1020 ③ Do gniazd PZ8, PS11, PZ11 stosować obejmy sprężynowe PZ11 0031 ④ Do gniazd GZ8, GZ11 stosować obejmy sprężynowe GZ 1050. Do gniazd GZU8, GZU11 stosować obejmy sprężynowe GZU 1052 ⑤ Do gniazd GZP8, GZP11 stosować obejmy sprężynowe GZP-0054, płytki do opisu GZP-0035 oraz moduły czasowe T(COM3) ⑥ Do gniazd GOP8, GOP11 stosować obejmy sprężynowe R159 1051 oraz uchwyty R15 5922. Do gniazd GOP14 stosować obejmy sprężynowe R15 0736 oraz uchwyty R15 5922 ⑦ Do gniazd GZT4, GZM4 stosować płytki do opisu GZT4-0035. Do gniazd GZMB4 stosować płytki do opisu TR. Do gniazd GZMB4 nie stosuje się złącz grzebieniowych ZGGZ4

22.04.2013