

Instrukcja montażu łączników zaciskowych z tworzywa sztucznego

Instrukcja montażu 16–63 mm

Etapy montażu:

1. Obciąć rurę pod kątem prostym i zukosować krawędź odpowiednim narzędziem (fot. 1).
2. Dla ułatwienia montażu nasmarować rurę lub o-ring. Nie używać smarów zawierających olej. Można stosować tylko środki antyadhezyjne dopuszczone dla instalacji wody pitnej.
3. Odkręcić nakrętkę stożkową na gwincie złączki o 3–4 obroty (fot. 2). Nie odkręcać nakrętki do samego końca gwintu!
4. Zaznaczyć na rurze głębokość wsunięcia (fot. 3).
5. Wsunąć rurę w złączkę aż do oporu. Upewnić się, czy rura opiera się o wewnętrzny element oporowy za uszczelką gumową (fot. 4).
6. Dokręcić ręcznie nakrętkę stożkową (fot. 5).
7. Następnie dodatkowo dokręcić nakrętkę stożkową pasem montażowym (fot. 6).



Instrukcja montażu 75–110 mm

Etapy montażu:

1. Obciąć rurę pod kątem prostym i usunąć zadziory (fot. 1).
2. Dla ułatwienia montażu nasmarować rurę lub o-ring. Nie używać smarów zawierających olej. Można stosować tylko środki antyadhezyjne dopuszczone dla instalacji wody pitnej.
3. Odkręcić nakrętkę stożkową na gwincie złączki o 3–4 obroty. Nie odkręcać nakrętki do samego końca gwintu!
4. Włożyć rękę do złączki i wyciągnąć o-ring oraz pierścień dociskowy jak najdalej do przodu (fot. 2), aby można było wsunąć rurę bez przeszkód.
5. Wsunąć rurę w złączkę aż do oporu. Upewnić się, czy rura opiera się o wewnętrzny element oporowy za uszczelką gumową.
6. Dokręcić ręcznie nakrętkę stożkową.
7. Następnie dodatkowo dokręcić nakrętkę stożkową pasem montażowym (fot. 3).

