



VERSA & RAVIS

Jedynie właściwe głowice do starych zaworów Danfoss RTD-N

Termostaty zużywają się wraz z czasem ich eksploatacji, osłabiając sprawność instalacji centralnego ogrzewania. To z kolei negatywnie wpływa na wysokość rachunków za ogrzewanie, na mikroklimat panujący w mieszkaniach oraz samopoczucie samych mieszkańców.

Pamiętaj przy tym, że posiadamy specjalne **głowice** RAVIS i VERSA **do zaworów starego typu RTD-N** Danfoss, których miliony zostały zamontowane na polskim rynku. Co więcej, w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury mamy również głowice $+16^{\circ}\text{C}$, zabezpieczające przed degradacją mieszkań (wychładzanie, zagrzybienia), tym samym spełniając potrzeby budownictwa wielorodzinnego.



RTD-N

stare zawory Danfoss

Zastosuj oryginalne głowice RAVIS lub VERSA.






Głowica VERSA

Głowica RAVIS



Zawór typu RTD-N

Typ	Nr. kat.	Opis	Zakres
RAVIS 2945	013G2945	Głowica gazowa, czujnik wbudowany, połączenie RTD, bezpiecznik mrozu, ograniczenie zakresu regulacji	5-26
RAVIS 2946	013G2946	jw. lecz ograniczony zakres temperatury	16-26
VERSA 5215	013G5215	Głowica cieczowa, czujnik wbudowany, połączenie RTD, bezpiecznik mrozu, ograniczenie zakresu regulacji	8-28
VERSA 5216	013G5216	jw. lecz ograniczony zakres temperatury	16-28



Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel: (22) 755 07 00 fax: (22) 755 07 01 e-mail: info@danfoss.com www.ogrzewanie.danfoss.pl

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to również produktów już zamówionych, pod warunkiem, że takie zmiany są niezbędne do uzyskania uzgodnionych parametrów. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek Danfoss, logotyp Danfoss jest znakiem towarowym Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.