

Geberit Clean-Handy



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do dezaktywacji różnych elektronicznych produktów Geberit, takich jak baterie umywalkowe, zestawy uruchamiające WC i systemy spłukiwania pisuarów do spłukiwania higienicznego

- Do przestawiania trybów pracy spłukiwania higienicznego Geberit

Charakterystyka

- Zasilany bateryjnie

Nr art.	B	H	T
115.831.00.1	3.6 cm	1.9 cm	10.8 cm